

No.	Description	SMS Command	Response Message - English	Response Message - Telugu	
Interactive (01 to 30)	1	Call or send SMS to turn on the Motor	call / MOTOR ON	01: MOTOR IS SUCCESSFULLY TURNED ON	01. మోటార్ విజయవంతంగా ఆన్ చేయబడినది
	2	Call or send SMS to turn off the motor	call / MOTOR OFF	02: MOTOR WAS ON FOR HH:MM APPROX. NOW IT IS OFF	02. మోటార్ దాదాపుగా "X" గంటల "Y" నిమిషాల నడచినది. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేయబడినది
	3	Send SMS to turn on the motor	MOTOR ON	03: MOTOR IS ALREADY ON	03. మోటార్ ముందుగానే ఆన్ చేయబడినది
	4	Send SMS to turn off the motor	MOTOR OFF	04: MOTOR IS ALREADY OFF	04. మోటార్ ముందుగానే ఆఫ్ చేయబడినది
	5	Get current status of motor through SMS	MOTOR STATUS	05: MOTOR IS ON FOR HH:MM APPROX.	05. మోటార్ ను ఆన్ చేసి దాదాపుగా "X" గంటల "Y" నిమిషాలు అయ్యినది
	6		MOTOR STATUS	06: MOTOR IS CURRENTLY OFF	06. మోటార్ ఆఫ్ లో ఉన్నది.
	7	Automatic Alert: When dry run is detected		07: MOTOR RAN FOR HH:MM APPROX. DUE TO DRY RUN MOTOR IS OFF	07. మోటార్ నిరు రాకపోవడం వల్ల దాదాపుగా "X" గంటలు "Y" నిమిషాలు నడచి ఆఫ్ అయ్యినది
	8	Automatic Alert: When SIM is changed		08: ALERT:SIMCARD HAS BEEN CHANGED	08. హెచ్చరిక: మీ సిమ్ కార్డ్ మార్చబడినది
	9	To set MOTOR ON Duration(In Minutes)	mdur <1 to 720>	09: MOTOR ON DURATION IS SET TO AAA MIN	09: మోటార్ చాలన వర్తమానం AAA నిమిషాల కోసం సెట్ చేయబడింది
Power Alerts (31 to 50)	31	Automatic Alert: When power is restored in Intelligent mode and previous motor was OFF.		31: POWER IS RESTORED, DEVICE IS IN INTELLIGENT MODE. NOW MOTOR IS OFF AS PER PREVIOUS STATUS	31. కరెంటు వచ్చినది. మోటార్ ఆఫ్ లో నే ఉన్నది ముందు ఆఫ్ లో ఉన్నది కావున. పరికరము మాన్యువల్ పద్ధతి లో ఉన్నది.
	32	Automatic Alert: When power is restored in Intelligent mode and previous motor was ON.		32: POWER IS RESTORED, DEVICE IS IN INTELLIGENT MODE AND MOTOR IS ON AS PER PREVIOUS STATUS	32. కరెంటు వచ్చినది. మోటార్ ఆన్ లో ఉన్నది ముందు ఆన్ లో ఉన్నది కావున. పరికరము మాన్యువల్ పద్ధతి లో ఉన్నది.
	33	Automatic Alert: When power is restored in auto mode. Comes after the motor is turned ON after power restore.		33: POWER IS RESTORED, DEVICE IS IN AUTO MODE. NOW MOTOR IS ON.	33. కరెంటు వచ్చినది. మోటార్ ఆన్ అయ్యినది . పరికరము ఆటోమేటిక్ పద్ధతి లో ఉన్నది.
	34	Automatic Alert: When power is restored in idle mode. Motor will not turn ON it will be in OFF Mode always.		34: POWER IS RESTORED, DEVICE IS IN IDLE MODE. NOW MOTOR IS OFF.	34. కరెంటు వచ్చినది. మోటార్ ఆఫ్ లో నే ఉన్నది. పరికరము IDLE పద్ధతి లో ఉన్నది.
	41	Automatic Alert: When power failed while motor was in OFF status.		41: POWER FAILURE DETECTED WHEN MOTOR WAS NOT RUNNING. ALERT WILL BE SENT WHEN POWER IS RESTORED	41. కరెంటు పోయినది . మోటార్ ఆఫ్ లో ఉన్నప్పుడు. కరెంటు వచ్చినప్పుడు మెసేజ్ ద్వారా తెలియజేయబడును.
	42	Automatic Alert: When power failed while motor was in ON status.		42: POWER FAIL. MOTOR RAN FOR HH:MM APPROX. RESTORE ALERT WILL BE UPDATED	42. కరెంటు పోయినది . మోటార్ "x" గంటల "Y" నిమిషాలు నడచినది. కరెంటు వచ్చినప్పుడు మెసేజ్ ద్వారా తెలియజేయబడును.
	43	Automatic Alert when single phase failure detected when the motor was not running		43: SINGLE PHASE FAILURE DETECTED WHEN MOTOR WAS NOT RUNNING. ALERT WILL BE SENT WHEN POWER IS RESTORED	43: మోటార్ ఉండకుని ఒక ఫేజ్ విఫలత కనబడింది. విద్యుత్ పునఃప్రాప్తి అయితే నోటిఫికేషన్ పంపబడదని సమాచరించబడుతుంది.

44	Automatic Alert when fuse failure is detected when the motor was not running		44: FUSE FAILURE DETECTED WHEN MOTOR WAS NOT RUNNING. ALERT WILL BE SENT WHEN POWER IS RESTORED	44: మోటార్ ఉండకుని కనిపించిన ఫ్యూజ్ విఫలత కనబడింది. విద్యుత్ పునఃప్రాప్తి అయితే నోటిఫికేషన్ పంపబడదని సమాచరించబడుతుంది.
45	Automatic Alert when the singel phase failure detected and alerted after the power is restored		45: SINGLE PHASE FAILURE DETECTED.MOTOR RAN FOR HH:MM RESTORE ALERT WILL BE UPDATED	45: ఒక ఫేజ్ విఫలత కనబడింది. మోటార్ HH:MM కోసం పరిశోధన నవీకరించబడును
46	Automatic Alert when the fuse failure detected and alerted after the power is detected		46: FUSE FAILURE DETECTED. MOTOR RAN FOR HH:MM RESTORE ALERT WILL BE UPDATED	46: ఫ్యూజ్ విఫలత కనబడింది. మోటార్ HH:MM కోసం పరిశోధన నవీకరించబడును.
51	call	call	51: MOBILE NUMBER IS HARD CODED	51. మొబైల్ నెంబర్ హార్డ్ కోర్డ్
52	Register new user to the device by admin number.	REG <10-DIGIT Ph. No.> <max 8-digit Passwod> (if through admin)	52: SUCCESSFULLY REGISTERED	52. నమోదు విజయవంతమైంది
53	Change the device mode to Intellegent. In intellegment mode the deivce will follow the previous status as before power failure when the power is restored.	MODE I	53: DEVICE SET TO INTELLIGENT MODE	53. పరికరము ఇంటెలిజెంట్ పద్ధతి కి మార్చబడినది
54	Change the device mode to Automatic. In automatic mode the device will turn ON the motor when ever the power is restored.	MODE A	54: DEVICE SET TO AUTO MODE	54. పరికరము ఆటోమేటిక్ పద్ధతి కి మార్చబడినది

Config (51 to 80)	55	Configure the device to set the dry run value to 2 minutes (Approximately)	TD S	55: DRY RUN CHECK SET TO 120 SECONDS	55. నీళ్ళ రాకను చెక్ చేయడము 120 సెకన్స్ కు మార్చబడినది	
	56	Configure the device to set the dry run value to 4 minutes (Approximately)	TD L	56: DRY RUN CHECK SET TO 240 SECONDS	56. నీళ్ళ రాకను చెక్ చేయడము 240 సెకన్స్ కు మార్చబడినది	
	57	To get the list of registered users in the device	USERS	57: USERS ARE (list)	57. వినియోగదారుల జాబితా	
	58	To change the device password by admin	PSW <old psw> <new psw> <confirm new psw>	58: PASSWORD HAS BEEN CHANGED SUCCESSFULLY	58. పాస్వర్డ్ విజయవంతంగా మార్చబడినది.	
	59	To delete any other registered users from the device	DEL <10-DIGIT Ph. No.> <max 8-digit Passwod> (if through admin)	59: SUCCESSFULLY DELETED THE ENTRY	59. మొబైల్ నెంబర్ విజయవంతంగా తీసివేయబడినది.	
	60	To delete any other registered users from the device	REG <10-DIGIT Ph. No.> <max 8-digit Passwod> (if through admin)	60: MOBILE NUMBER ALREADY REGISTERED	60. మొబైల్ నెంబర్ ముందుగానే నమోదు చేయబడినది.	
	61	To delete any other registered users from the device	REG <10-DIGIT Ph. No.> <max 8-digit Passwod> (if through admin)	61: NUMBER OF USERS EXCEEDED	61. వినియోగదారుల సంఖ్య మించినది	
	62	When password is not entered.	REG, DEL	62: WRONG PASSWORD	62. పాస్వర్డ్ తప్పుగా ఇవ్వడమైనది	
	63	To delete any other registered users from the device	DEL <10-DIGIT Ph. No.> <max 8-digit Passwod> (if through admin)	63: THERE ARE NO REGISTERED NUMBERS TO DELETE	63. తీసివేయుటకు నమోదు అయిన నెంబర్ లేదు	
	64	To get the list of registered users in the device	USERS	64: THERE ARE NO USERS	64. వినియోగదారులు ఎవరు లేరు	
	65	Enable Do Not Disturb (DND). When ON call alerts will not be coming when power is restored.	DND ON	65: CALL ALERT DISABLED	65. కాల్ చేయుట తీసివేయబడినది	
	66	Disable Do Not Disturb (DND). When OFF call alerts will be coming when power is restored. This is default feature.	DND OFF	66: CALL ALERT ENABLED	66. కాల్ చేయుట వునరుద్ధరించబడినది.	
	67	Automatic alert when device is made active		67: DEVICE IS SUCCESFULLY ACTIVATED	67. పరికరం విజయవంతంగా ఆక్టివేట్ అయినది	
	68	To Enable Water Sensor	WS ON	68: WATER SENSOR ENABLED	68. నీటి సెన్సార్ ప్రారంభించబడింది	
	69	To Disable Water Sensor	WS OFF	69: WATER SENSOR DISABLED	69. నీటి సెన్సార్ నిలిపివేయబడింది	
	70	To Set Device into IDLE MODE	MODE L	70: DEVICE SET TO IDLE MODE	70. పరికరం నిష్క్రియ మోడ్ కు సెట్ చేయబడింది	
	71	To Enable Admin Intimation	ADM ON	71: ADMIN INTIMATION ENABLED	71. అడ్మిన్ ఇంటిమేషన్ ప్రారంభించబడింది	
	72	To Disable Admin Intimation	ADM OFF	72: ADMIN INTIMATION DISABLED	72. అడ్మిన్ ఇంటిమేషన్ నిలిపివేయబడింది	
	(81 and Above)	83	Change password command sent with wrong phone number format.	PSW <old psw> <new psw> <confirm new psw>	83: WRONG PASSWORD.MAXIMUM LENGTH IS 8 CHARACTERS	83. పాస్వర్డ్ తప్పుగా ఇవ్వడమైనది
		84	When any other invalid SMS is sent.		84: COMMAND ERROR, PLEASE TRY AGAIN	84. మీరు ఇచ్చిన సమాచారము తప్పు. మరల ప్రయత్నించండి
		87	REG,DEL,PSW commands sent from any registered user other than admin		87: ONLY ADMIN HAS ACCESS TO THIS SERVICE	87.యజమానికి మాత్రమే ఈ సౌకర్యం కలదు
88		REG command with incorrect format	REG <10-Digit Ph. No.> command with mobile number length not equal to 10-digit	88: MOBILE NUMBER LENGTH IS NOT CORRECT. PLEASE SEND 10-DIGIT MOBILE NUMBER	88. మీరు మొబైల్ నెంబర్ తప్పుగా ఇచ్చారు. 10 సంఖ్యలూ గల మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వండి.	

Errors	89	Automatic alert when device is made inactive		89: CURRENTLY DEVICE IS INACTIVE , CONTACT CUSTOMER CARE 1800 3000 9696	89: ఇప్పుడు పరికరం ఇనాక్టివ్ అయినది. కస్టమర్ కేర్ ను సంప్రదించు నంబర్ 1800-3000-9696.
	90	Motor ON minutes entered in out of Range		90: PLEASE ENTER MOTOR ON MINUTES IN BETWEEN 1 AND 720	90: దయచేసి 1 మరియు 720 మధ్య నిమిషాల్లో మోటారును నమోదు చేయండి
	101	Automatic Alert when fuse failure detected at the time of power restore		101: FUSE FAILURE DETECTED AT THE TIME OF POWER RESTORE	101: విద్యుత్ పునఃప్రాప్తి సమయంలో ఫ్యూజ్ విఫలత కనబడింది
	102	Automatic Alert when single phase failure detected at the time of power restore		102: SINGLE PHASE FAILURE DETECTED AT THE TIME OF POWER RESTORE	102: విద్యుత్ పునఃప్రాప్తి సమయంలో ఒక ఫేజ్ విఫలత కనబడింది